

CARSON®

MagniFlex™

LED-beleuchtete Flex-Arm-Lupe



CL-65


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen MagniFlex. Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.

PRODUKT-SPEZIFIKATION:


Vergrößerung:	2x / 3,5x	Batterien:	3 AAA (nicht enthalten)
Linsen-Durchmesser:	110mm (4.3")	Gewicht:	681 g
Länge des flexiblen Halses:	ca. 28 cm	Abmessungen:	61 x 10,2 x 5,1 cm
Beleuchtung:	LED	Zubehör:	C-Klemme und 4,5V AC-Adapter

EINSETZEN DER BATTERIEN:

1. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel wie auf der Lupe gezeigt auf.



2. Legen Sie 3 neue AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.




WARNUNG:


Ausschließlich Alkali-Batterien verwenden. Alte und neue Batterien, Batterien unterschiedlicher Hersteller oder verschiedene Typen des gleichen Herstellers nicht zusammen verwenden, da dies dazu führen könnte, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder gar explodieren. Batterien nicht dem offenen Feuer bzw. übermäßiger Hitze aussetzen. Alle Batterien auf Anzeichen von Korrosion oder Undichtigkeiten prüfen. Beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität achten. Der Einsatz wiederaufladbarer Batterien wird nicht empfohlen.

ANBRINGEN DER C-KLEMME:


1. Drehen Sie die T-Schraube zum Öffnen nach unten.



2. Positionieren Sie die geöffnete C-Klemme an einem Tisch oder einer anderen stabilen Oberfläche.




3. Ziehen Sie die T-Schraube an, um die Klemme in der richtigen Position zu fixieren.




ANBRINGEN DER LUPE:

1. Wenn die C-Klemme befestigt ist, positionieren Sie die Lupe mit der Unterseite oben auf der C-Klemme. Siehe Abbildung unten.




2. Drehen Sie die T-Schraube an der Lupe, um diese wie unten gezeigt an der C-Klemme zu befestigen. Die Lupe kann um 360 Grad gedreht werden.




EINSCHALTEN DES LED-LICHTS:

Schieben Sie den Schalter, um das Licht ein- oder auszuschalten.




VERWENDUNG DES 4,5V AC-ADAPTERS:

Die Batterien MÜSSEN bei Verwendung des Netzkabels entfernt werden. Schließen Sie das Netzkabel wie unten beschrieben an.



Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.carson.com/warranty

www.carson.com