



LÁPIZ LIMPIA LENTES SERIE C6™

Con fórmula de limpieza en seco con nanopartículas




Uso del pincel

Paso 1: Deslice el botón hacia adelante para extraer el pincel.




Paso 2: Use el pincel para limpiar el polvo y la suciedad de las lentes. Cuando termine, retraiga el pincel deslizando hacia atrás.




Uso de la punta de carbono


Paso 1: Retire la tapa para que la punta de carbono quede visible.



Paso 2: Limpie la superficie de la lente con un suave movimiento circular para eliminar las manchas.



Paso 3: Vuelva a colocar la tapa y gírela media vuelta para rellenar la punta con la fórmula de limpieza.



Nota: Para eliminar residuos endurecidos, exhale suavemente sobre la lente y use la punta para limpiar.

Importante: Después de usar el lápiz, coloque la tapa para evitar que la punta del lápiz se ensucie involuntariamente y dañe la superficie de la lente.

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y gustosos le ayudaremos.

En los EE.UU.

Fono: 1-631-963-5000
Email: info@carson.com

En el Reino Unido

Fono: +44 (0) 1938 557440
Email: uksupport@carson.com

En la Unión Europea

Fono: +44 (0) 1938 557440
Email: eusupport@carson.com