



# C6™ SERIES DISPOSITIF DE NETTOYAGE

avec formule de nettoyage aux nanoparticules sèches




## Utiliser brosse

*Pas 1 : Poussez goupillon de verrouillage vers l'avant pour sortir brosse.*




*Pas 2 : Enlevez des particules de poussière détachées et des saletés avec la brosse. Retirez brosse.*




## Utiliser l'embout de nettoyage


*Pas 1 : Enlevez capuchon protecteur de l'autre côté du dispositif de nettoyage.*



*Pas 2 : En utilisant des mouvements doux et circulaires, enlevez des empreintes et taches possibles avec l'embout.*



*Pas 3 : Remettez capuchon protecteur et tournez un demi-tour pour reconstituer le produit de nettoyage à l'embout.*



**A noter:** Afin d'enlever des dépôts durcis, soufflez doucement sur la lentille et enlevez-les à l'aide de l'embout.

**Important:** Remettez capuchon protecteur lorsque le dispositif de nettoyage n'est pas utilisé pour éviter la collection des particules ou des saletés non désirés qui peuvent endommager la surface des lentilles.

*Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation du dispositif de nettoyage, n'hésitez pas de nous contacter. Nous serons heureux de vous offrir notre assistance.*

**Aux États-Unis**  
 Tel.: 1-631-963-5000  
 Courrier: info@carson.com

**En Grande-Bretagne**  
 Tel.: +44 (0) 1938 557440  
 Courrier: uksupport@carson.com

**Dans l'UE**  
 Tel.: +44 (0) 1938 557440  
 Courrier: eusupport@carson.com