


# CARSON<sup>®</sup> FREEHAND<sup>™</sup>

FH-25


LUPA 2.5X / 5.5X CON LUZ LED



## Instrucciones de uso:


### Instalación de las pilas

Tire hacia afuera la parte inferior del mango para dejar expuesta la tapa del compartimiento de las pilas (Fig. 1). Sostenga la parte superior de la tapa del compartimiento de las pilas por ambos lados y sáquela (Fig. 2). Inserte 2 pilas AA nuevas siguiendo las indicaciones de polaridad del interior del compartimiento de las pilas (Fig. 3). Coloque la tapa del compartimiento (Fig. 4).




### Activación de la luz LED

Para encender la luz, deslice el interruptor que se encuentra en la parte superior del mango (Fig. 5). Apague la luz cuando deje de usar la lupa.



### Uso manos libres

Abra el mango tirando de las lengüetas y extiéndalo (Fig. 6). Ajuste el cabezal de la lupa en el ángulo de visión deseado (Fig. 7-9).



**PRECAUCIÓN:** Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas y usadas, ni de diferentes marcas o tipos dentro de una misma marca, lo anterior puede provocar filtración, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Manténgalas alejadas del calor o fuego. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fuga. Insértelas en la dirección indicada. No use pilas recargables.

### Limpieza de la lupa

Limpie las lentes con un paño de microfibra suave y limpio frotando suavemente con un movimiento circular. Si fuera necesario, humedezca el paño con agua. No use productos químicos, solventes o abrasivos porque pueden dañar la lente.

### Servicio al Cliente:

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y encantados lo atenderemos.

#### En los EEUU

Fono: 1-631-963-5000  
Email: info@carson.com

#### En el Reino Unido

Fono: +44 (0) 1938 557440  
Email: uksupport@carson.com

#### En la Unión Europea

Fono: +44 (0) 1938 557440  
Email: eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite [www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)