

CARSON®

Schlüsselanhänger-Taschenlampe

COB LED-Schlüsselanhänger-Taschenlampe mit Edelstahl-Schlüsselring

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Schlüsselanhänger-Taschenlampe! Um eine optimale Leistung zu erzielen, beachten Sie bitte die Hinweise zur richtigen Anwendung und Pflege.

SCHLÜSSELANHÄNGER-TASCHENLAMPE

Gewicht:	13,6 g	Batterien: 3 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen:	3,5 x 1,2 x 6 cm	



KL-10BU




KL-10OR



KL-10GY

VERWENDUNG DER TASCHENLAMPE

1. Drücken Sie die Taste, um sie einzuschalten.
 2. Erneut drücken, um zwischen den Modi zu wechseln: Hell, Schwach, Blinklicht.
- Hinwei:** Das Blinklicht kann in Notsituationen verwendet werden.



PFLEGE

Mit einem feuchten Tuch reinigen. Falls erforderlich, geben Sie ein mildes Reinigungsmittel in das feuchte Tuch. Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch, um alle Seifenreste zu entfernen.

Kundendienst:

Solten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter: www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000