

CARSON®

Lampe de Poche Porte-Clés

Lampe de poche COB DEL avec porte-clés en acier inoxydable

Félicitations pour avoir sélectionné votre LED Keychain !
Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés .



KL-100R



KL-10BU



KL-10GY


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Poids :	0,01 kg	Piles: 3 AAA (non incluses)
Dimensions :	3,6 x 1,3 x 6,1 cm	

UTILISATION DE LA LAMPE DE POCHE

1. Appuyez sur le bouton pour allumer.
2. Appuyez à nouveau pour basculer entre les modes :
Haut, Bas, stroboscopique

Remarque : La lumière stroboscopique peut être utilisée pour les situations d'urgence.



SOINS

Nettoyer avec un chiffon humide. Si nécessaire, ajoutez un détergent doux sur un chiffon humide.
Utilisez un chiffon propre et humide pour enlever tous les résidus de savon.

Service clients :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter . Nous serons très heureux de vous assister .



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'information par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000