

Linterna LED

Linterna LED con gancho y soporte

¡Felicitaciones por elegir tu nueva linterna LED! Para obtener su óptimo desempeño, sigue las instrucciones de uso y cuidado.

ESPECIFICACIONES



Peso:	23 g	Pilas: 3 AAA (no incluidas)
Dimensiones:	4,8 x 1,5 x 8,4 cm	



CÓMO COLOCAR LAS PILAS

1. Use la pequeña ranura para levantar y sacar la tapa del compartimento para pilas.

2. Inserte tres pilas AAA siguiendo el indicador de polaridad señalado dentro del compartimento para pilas y luego vuelva a colocar la tapa.




ADVERTENCIA

Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas con antiguas, ni marcas o tipos diferentes, pues esto puede provocar fugas, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Mantenga el producto alejado del fuego o calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. Inserte las pilas en la dirección indicada. No se recomienda el uso de pilas recargables.

CÓMO UTILIZAR LA LINTERNA

1. Presione el botón de ENCENDIDO.
2. Presione nuevamente para cambiar al modo alto.
3. Presione nuevamente para cambiar al modo estroboscópico, el cual sirve en situaciones de emergencia.
4. Presione nuevamente para apagar la luz.
5. Presione el botón y manténgalo así durante 2 segundos para activar la luz roja en cualquier punto del ciclo de las modalidades de luz.
6. Presione el botón para APAGAR la luz roja.



Servicio al Cliente: Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dude en contactarnos y con gusto te ayudaremos. Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue,
Ronkonkoma, NY 11779
631-963-5000