

CARSON® LIGHTED MAGNILOOK™

LUPA 2.5x/4.5x "MANOS LIBRES", CON LUZ LED

LK-30



Instrucciones de uso:

Activación de la luz LED

Deslice hacia arriba, el interruptor ubicado en la parte superior del mango de la lupa (Fig. 1).

Nota: Antes de usar la lupa por primera vez, retire la pestaña que cubre las pilas.




Fig. 1

Uso manos libres

Cuelgue la correa alrededor de su cuello y ajuste el largo a la altura deseada. Enganche ambos lazos de la correa en los ganchos que se encuentran en el borde de la lupa. Apoye la terminación de goma contra su pecho (Fig. 2-3).




Fig. 2

Fig. 3

Cambio de pilas

El compartimiento de las pilas se encuentra en la base del mango. Retire el tornillo de seguridad y quite la tapa (Fig. 4-5). Tire la cinta para remover las pilas (Fig. 6) y rempácelas por tres pilas nuevas G-3 según las indicaciones de polaridad impresas en el interior del compartimiento de las pilas (Fig. 7). Coloque la cinta en su lugar, bajo las pilas. Coloque la tapa y atornille.




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Precaución: Use sólo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de diferente marca o tipo. Sus diversas características pueden provocar la pérdida de fluidos, sobrecalentamiento o explosión. No las exponga al fuego ni al calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fuga. Introduzca todas las pilas en el sentido indicado. No se recomiendan las pilas recargables.

Limpieza de la lupa

Limpie la lente con un paño de microfibra suave y limpio, frotando suavemente con un movimiento circular. Si es necesario, humedezca el paño con agua. No utilice productos químicos agresivos, solventes ni abrasivos, ya que pueden dañar la lente.

PRECAUCIÓN – RIESGO POR FUEGO:

Mantenga la lupa lejos de los rayos del sol directo para evitar un incendio accidental.

Servicio al cliente:

Si tiene cualquier inconveniente, rogamos contactarnos y con gusto le ayudaremos.

En los Estados Unidos
Teléfono: 1-631-963-5000
E-mail: info@carson.com

En el Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1938 557440
E-mail: uksupport@carson.com

En la Unión Europea
Teléfono: +44 (0) 1938 557440
E-mail: eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, ingrese a www.carson.com/warranty

LK-30 / © 2020