


CARSON®

DESKBRITE™ 300

LÁMPARA Y LUPA DE ESCRITORIO CON
LUZ LED

Instrucciones de uso:



LM-30

Instalación de las pilas

Saque la tapa del compartimiento para pilas tirando hacia afuera (Fig. 1). Introduzca 3 pilas AA según los indicadores de polaridad señalados en el interior del compartimiento (Fig. 2) y luego vuelva a poner la tapa (Fig.3).

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3




PRECAUCIÓN: Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas y usadas, ni de diferentes marcas o tipos dentro de una misma marca, lo anterior puede provocar filtración, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Manténgalas alejadas del calor o fuego. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fuga. Insértelas en la dirección indicada. No use pilas recargables.

Uso del artículo con el adaptador CA incluido

Introduzca el extremo USB-C del cable en el puerto ubicado en la parte trasera de la base de la lupa (Fig.4). Enchufe el otro extremo del adaptador en un enchufe de pared.

Nota: No es necesario retirar las pilas mientras utiliza este artículo conectado con el cable eléctrico.


Fig. 4



Encendido de la luz LED

Para encender la luz LED, presione el botón ubicado en la parte delantera de la base (Fig.5). Presione nuevamente para aumentar el grado de iluminación. Presione una tercera vez, para apagar la luz.

Fig. 5



Limpieza de la lupa

Limpie la lente con un paño de microfibra suave y limpio, frotando suavemente con un movimiento circular. Si fuera necesario, humedezca el paño con agua. No utilice productos químicos agresivos, solventes ni abrasivos, ya que pueden dañar la lente.

RIESGO DE INCENDIO:

Mantenga la lupa alejada de la luz solar directa para prevenir un incendio accidental.

Servicio al Cliente:

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y encantados lo atenderemos.

En los EEUU

Fono: 1-631-963-5000

Email: info@carson.com

En el Reino Unido

Fono: +44 (0) 1938 557440

Email: uksupport@carson.com

En la Unión Europea

Fono: +44 (0) 1938 557440

Email: eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite www.carson.com/warranty

LM-30 / © 2020