

Ajuster la sangle:

- Appuyez sur la boucle marquée « push » pour libérer la sangle de verrouillage (Fig. 1).
- Ajustez la sangle à la taille désirée.
- Relâchez la boucle pour verrouiller la sangle en place.

Choisissez le grossissement désiré:

- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer quelle combinaison d'objectif va produire le grossissement souhaité.
- Voir la Fig. 2 pour déterminer le nombre de lentilles.
- Pour utiliser l'objectif 2, balancez l'objectif vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place directement derrière l'objectif 1.
- Pour utiliser l'objectif 3, faites pivoter l'objectif jusqu'à ce qu'il soit positionné en face de l'objectif 1.

Combinaison d'objectifs	Grossissement
Objectif 1 uniquement	2x
Objectif 1 et Objectif 2	3x
Objectif 1 et Objectif 3	4x
Objectif 1, Objectif 2 et Objectif 3	6x

Utilisation de votre lunette:

- Sélectionnez la combinaison d'objectifs qui produira l'agrandissement souhaité (comme expliqué ci-dessus).
- Une fois placée sur la tête, la visière peut être augmentée ou diminuée selon les besoins.
- Réglez l'objectif à l'angle de vue désiré.
- Pour activer les lumières LED, faites glisser l'interrupteur sur le dessus de la visière dans la position « On » (Fig. 3).
- Ajustez la position de la lumière LED de façon à éclairer le sujet d'observation.

Installation des piles (Fig. 4):

- Enlevez le cache piles situé juste derrière la lampe LED, puis retirez le boîtier à piles du compartiment.
- Insérez 3 piles AAA dans le boîtier à piles en suivant les indicateurs de polarité imprimés sur le dessus et le bas du boîtier.
- Placez boîtier à piles chargé dans le compartiment à piles en suivant les indicateurs de polarité marqués sur les contacts métalliques du boîtier à piles et à l'intérieur du compartiment à piles.
- Remplacez le cache piles lorsque vous avez fini.

Attention: Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles portant des marques différentes ou des types différents au sein des mêmes marques. Différents attributs peuvent provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe ou une explosion. Ne pas exposer au feu ou à une chaleur excessive. Inspecter toutes les piles afin d'identifier d'éventuels signes de corrosion ou de fuites. Utiliser uniquement des piles alcalines. Les piles rechargeables ne sont pas recommandées. Insérer toutes les piles dans la direction indiquée.

Nettoyage / Entretien:

- Manipuler les objectifs avec soin pour éviter les rayures. Rangez toujours un objet dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez avec une lingette en microfibre uniquement. N'utilisez pas de produits abrasifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants.

Attention:

- Ne regardez pas directement le soleil avec ce produit ou à l'œil nu. Cela peut provoquer des lésions oculaires irréversibles permanentes.




Fig. 1





Fig. 3




Fig. 4