



Mit besonders hellen COB-LEDs


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Carson NeckLight! Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.

PRODUKTSPEZIFIKATION


Helligkeitseinstellung:	Hoch und Niedrig	Dimensions :	19,05 x 4,83 x 29,72 cm
Tipo de iluminación:	COB-LEDs	Piles :	3 AAA (nicht enthalten)
Peso:	0,15 kg		

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Entfernen Sie das Batteriefach.




2. Legen Sie die 3 AAA-Batterien in der richtigen Polarität ein und bringen Sie anschließend das Batteriefach wieder an.



WARNUNG: Verwenden Sie nur Alkalibatterien. Das Mischen von alten und neuen, verschiedenen Marken oder Typen innerhalb von Marken kann dazu führen, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder explodieren. Halten Sie sie von Feuer oder übermäßiger Hitze fern. Untersuchen Sie die Batterien auf Korrosion oder Auslaufen. Setzen Sie sie in der angegebenen Richtung ein. Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.

NECKLIGHT VERWENDEN

1. Legen Sie die NeckLight um den Hals und bringen Sie sie in die gewünschte Position.
2. Jeder Ausleger ist mit einem eigenen Licht ausgestattet. Um die Helligkeit einzustellen, drücken Sie einmal für niedrig und zweimal für hoch.



Hinweis: Die flexible NeckLight ist vielseitig einsetzbar. Ideal als Leselicht, Bastellicht, Arbeitslicht, Licht für Aktivitäten im Innen- und Außenbereich und vieles mehr. Einfach um ein Objekt wickeln und das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird.

PFLEGE

Reinigung mit Mikrofaser Tuch. Keine Scheuermittel, chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen
finden Sie unter: www.carson.com/warranty