

Pack de 3 lupas

¡Felicitaciones por elegir tu nuevo set de lupas Carson! Para obtener óptimos resultados, sigue las instrucciones sobre el uso y cuidado adecuados.

USO DE LA LUPA DE MANO

Coloca la lupa sobre el objeto que deseas observar.

Para mejores resultados:

- Dependiendo de tu capacidad de visión, acerca o aleja la lupa del objeto hasta que logres enfocarlo. .

USO DE LA LENTE DE PUNTO

Para observar detalles aún más finos, utilice la lente de punto

Para mejores resultados:

- La lupa debe quedar lo más cerca posible del objeto que se esté observando cuando se utilice la lente de punto.



CÓMO USAR LA LUPA PLEGABLE

1. Deslice la lupa sacándola de su estuche integrado.
2. Coloque la lupa sobre el objeto que está observando.

Para obtener mejores resultados:

- Dependiendo de su visión, puede ser necesario acercarse o alejar la lupa hasta lograr el enfoque adecuado.

3. Cuando termine, vuelva a deslizar la lupa dentro del estuche para proteger la lente.




CÓMO USAR LA LUPA FRESNEL DEL TAMAÑO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO

1. Deslice la lupa hacia afuera del estuche.
2. Coloque la lupa sobre el objeto que está observando.

Para obtener mejores resultados:

- Dependiendo de su visión, puede ser necesario acercarse o alejar la lupa hasta lograr el enfoque adecuado.

3. Cuando termine, vuelva a deslizar la lupa dentro del estuche para proteger la lente.



CUIDADO

Limpié la lente con un paño de microfibra. No use productos químicos, abrasivos ni solventes.

Servicio al Cliente: Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dude en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio
www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue,
Ronkonkoma, NY 11779
Tel: 631-963-5000