

CARSON®

Lighted RimFree™

Loupe LED, 2x

Félicitations pour avoir sélectionné votre nouvelle loupe-visière de Carson ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.



RM-95


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Grossissement :	2x	Dimensions:	8,9 x 2,5 x 20,6 cm
Diamètre de l'objectif :	90mm	Piles :	3 piles G10 (non incluses)
Poids :	0,109 kg	Accessoires :	Pochette de protection

UTILISATION DE LA LOUPE


1. Retirez l'onglet batterie pour activer les piles.
2. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour allumer. Faites glisser vers le bas pour éteindre.
3. Placez la loupe sur l'objet que vous regardez.

Pour de meilleurs résultats : Selon votre vision, vous devrez peut-être déplacer la loupe plus près ou plus loin jusqu'à ce que l'objet soit au point.



REPLACEZ DES PILES

Si la luz LED devient faible, Dévissez la porte de la batterie et insérez 3 piles bouton G10 neuves dans le compartiment selon la polarité correcte. Remplacer la porte de la batterie et serrer avec un tournevis.



AVERTISSEMENT : Piles : Mélanger des piles usagées et piles neuves, des piles de marques différentes ou de types différentes peut provoquer des risques de fuite, de surchauffe ou d'explosion. Gardez les piles à l'écart du feu ou de la chaleur excessive. Inspectez les piles pour détecter la corrosion ou la fuite. Insérez les piles en la direction indiquée. Jetez attentivement les piles bouton. Gardez les piles bouton hors de portée des enfants.

SOIN

Nettoyer à l'aide d'un chiffon nettoyant en microfibre. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants.

Service clients: Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez
www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000